

## Erdung von Klar-CA-Schläuchen

Gewusst wie und dann ist es ganz einfach.

Schlauch mit Messer /Cutter unter der Hart-PVC-Spirale so lang aufschneiden wie Sie danach die Erdungslitze haben wollen.

Dann nehmen Sie bitte eine Kabel-Abisolierzange und stellen diese so ein, dass Sie die Hart-PVC-Spirale abzwicken können und die Erdungslitze übrig bleibt (wie bei Elektrokabel auch).

Da die Erdungslitze lose in der Hart-PVC-Spirale liegt können Sie beides ganz leicht voneinander trennen.

Die übrig gebliebene Erdungslitze können Sie dann, wie gewohnt, erden.

Falls Sie noch Rückfragen haben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### **INDUSTRIEBEDARF CASTAN GmbH**

Steinbeisstr. 20-22  
71691 Freiberg am Neckar  
Germany

Phone: (+49) 07141/2943-0  
FAX: (+49) 07141/2943-55  
Email: [info@industribedarf-castan.com](mailto:info@industribedarf-castan.com)  
Web: [www.industribedarf-castan.com](http://www.industribedarf-castan.com)

